


Installationsanleitung 67805 – Lenkradinterface mit Can Bus Signalen



Kompatibel mit :

CITROEN:

C2 (2003 - 2009)
C3 (2002 - 2010), C3 (2010 >), C3 Picasso (2009 >)
C4 (2004 - 2010), C4 (2011 >), C4 Picasso (2007 >)
C5 (2004 - 2008), C5 (2008 >)
C6 (2006 >)
C8 (2003 - 2010)
DS3 (2010 >) / DS4 (2011 >)

PEUGEOT:

Peugeot 207 2006 - 2012
Peugeot 208 2012>
Peugeot 308 2007>
Peugeot 307 2005 – 2008
Peugeot 407 2004 - 2010
Peugeot 607 2005 - 2012
Peugeot 807 2005 – 2014
Peugeot 3008 2009>
Peugeot 5008 2009 - 2013
Peugeot RCZ* 2010>
Peugeot Partner 2008>

*Nicht mit JBL Amplified Systemen

Nur für Fahrzeuge mit Quadlocksteckern und RD4 Radio und zusätzlichem Display

Die hier aufgeführten Hinweise treffen zwar auf die meisten, aber nicht auf alle Produkte gleichermaßen zu! Sollten Sie Fragen hierzu haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.



Gefahr auf Beschädigung der Elektronik. Öffnen Sie nie das Gehäuse des Gerätes außer auf Anweisung der Anleitung oder des Serviceteams. Ansonsten erlischt die Garantie.



Lassen Sie Reparaturen immer nur von unseren Servicepartnern durchführen! Bei selbst reparierten Geräten erlischt der Garantieanspruch!



Achtung ! Überlasten Sie auf keinen Fall die Stromanschlüsse oder Verlängerungskabel. Brandgefahr



Achtung ! Stecken Sie niemals Fremdkörper in die Öffnungen am Gehäuse! Die Gegenstände können die Elektronik beschädigen oder Kurzschlüsse verursachen.



Achtung ! Sollten Kabel oder Anschlussstecker des Artikels beschädigt sein, machen Sie den Artikel Spannungsfrei und Kontaktieren Sie Ihren Händler. Gefahr von Brand oder Elektroschock.



Achtung ! Sollten Kabel oder Anschlussstecker des Artikels gequetscht sein machen Sie den Artikel Spannungsfrei und Kontaktieren Sie Ihren Händler. Gefahr von Brand oder Elektroschock.



Achtung ! Schalten Sie bei Rauch-, Geräusch- und/oder Geruchsentwicklung das Gerät sofort ab und trennen Sie es sofort von der Spannungsversorgung. Benutzen Sie das Gerät nicht weiter! Kontaktieren Sie Ihren Händler !



Achtung ! Setzen Sie das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung oder anderen Wärme Quellen aus! Montieren Sie das Gerät nie in der Nähe von Radiatoren, Warmluftschläuchen oder anderen Wärmequellen.



Achtung ! Sorgen Sie für genügend Luftzirkulation um Schäden an den Gerätekomponenten zu vermeiden. Verdecken Sie keine Öffnung des Gerätes.



Wenn Sie eine Sicherung austauschen müssen, schalten Sie das Gerät ab und trennen sie die Spannungsversorgung. Benutzen Sie nur Sicherungen gleicher Stärke als Ersatz.



Achtung ! Bei verschiedenen Geräten ist ein Laser verbaut. Schauen Sie nicht ins Licht da dies zur Verletzung des Auges führen kann.



Achtung ! Legen Sie keine Magnete oder magnetische Werkzeuge auf die Artikel. Dies kann zur Beschädigung des Artikels oder Datenverlust führen.

Signale:

Signale der LFB die wiedergegeben werden können :
Lautstärke +/- / Sender +/- / Quelle

CAN-Signale die wiedergegeben werden können:
Handbremssignal / Rückwärtsgang / Beleuchtung / Zündung

Farben der Signale:

- Gelb – Dauerspannung
- Schwarz – Masse
- Rot – Zündungs-Ausgang
- Orange - Beleuchtung
- Pink - Geschwindigkeitssignal
- Lila/Weiß – Rückwärtsgang
- Grün – Handbremssignal

Hinweis :

Je nach Fahrzeug ist es möglich das nicht alle Funktionen wiedergegeben werden können.

Anschluss:

Schritt 1:

Verbinden Sie das radiospezifische Lenkradfernbedienungskabel 65111 (12-poliger Stecker) nach der Kodierung mit dem Autoradio und dem Interface. Die Kodierung entnehmen Sie dem beiliegenden Anschlussplan des Artikels 65111.

Schritt 2:

Verbinden Sie eventuell benötigte lose Kabel des Interfaces mit dem Autoradio an:

- Pink - Geschwindigkeitssignal
- Lila/Weiß – Rückwärtsgang
- Grün – Handbremssignal

Schritt 3:

Verbinden Sie jetzt das Interface mit den Steckern des Fahrzeuges.

Menüsteuerung

Board Computer / System Settings



If the vehicle you have will not let you change the selected item, do the following:
Firstly enter MENU mode as described on previous page.

Peugeot

1. Once in MENU mode HOLD SOURCE BUTTON for 3 seconds.
2. After 3 seconds the display will return to radio mode to acknowledge you have held the button.
3. Now the roll wheel can be used to increment / decrement the selected item.
4. Once power has been removed from the interface, it will default back to its original settings.



Citroen

1. Once in MENU mode HOLD MUTE BUTTON for 3 seconds.
2. After 3 seconds the display will return to radio mode to acknowledge you have held the button.
3. Now the roll wheel can be used to increment / decrement the selected item.
4. Once power has been removed from the interface, it will default back to its original settings.

